


нужны IP > «Массовое изменение». Сохраните изменение.  
 Пользователь может изменить IP через программу EasyVMS: «Устройство в локальной сети» > выберите с вами IP-адрес, чтобы отображать видеопоток.  
 «Реальный просмотр» > дважды щелкните на появившемся устройстве. Затем в верхнем левом углу в меню выберите: камеры > нажмите «Добавить» > пароль устройства: Нажмите «Обновить» > выберите найденный IP-адрес - Пароль: пусто  
 Имя пользователя: admin  
 Это удалит устройство.  
 Локальной учетной записью.  
 Запустите программу EasyVMS, выберите вход под на компьютере.  
 Выберите программу EasyVMS, выберите вход под на компьютере.  
 Нажмите «PC client» — EasyVMS, скачайте и установите клиентского программного обеспечения «Центр загрузки».  
 Перейдите на сайт <http://www.rusvision.com/>, нажмите **2. Подключение только к компьютеру (без NVR)**

## Установка/настройка




## Установка/настройка

Это основной способ использования IP-камеры.  
 Подключите IP-камеру к NVR, как показано на схеме (несколько устройств можно подключить через коммутатор).  
 Подключите IP-камеру к источнику питания. В NVR измените IP-адрес устройства, чтобы он находился в той же подсети, что и роутер.  
 Сделайте установку NVR для добавления устройства. (Примечание: для NVR разных брендов процедура может отличаться, следуйте инструкции для вашего NVR).

## Установка/настройка

\* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без доплат.  
 не несет ответственности за повреждения, нанесенные в результате использования.



1. Основание камеры, прикручиваемое к поверхности
2. Объектив
3. Защитный колпачок камеры
4. ИК-подсветка

## Описание продукта

Надемся, что продукция торговой марки HERMES TECHNICS прослужит вам долгие годы.  
 Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся безопасности, а также рекомендации по эксплуатации прибора и уходу за ним. Сохраните данную инструкцию вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

## Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  
 Мы уверены, что Вы останетесь довольны качеством приобретенной техники, а также ее функциональностью и иными преимуществами. При покупке нашей продукции мы соблюдаем все стандарты безопасности и качества.  
 Надеемся, что продукция торговой марки HERMES TECHNICS прослужит вам долгие годы.

[www.hermes-home.ru](http://www.hermes-home.ru)



## КУПОННАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА HT-IP4

## Установка/настройка

**3. Удаленный просмотр через телефон**  
 Сначала завершите установку и подключение IP-камеры к NVR. В магазине приложений найдите и установите приложение, соответствующее вашему NVR. (Приложения для NVR разных брендов отличаются).  
 Запустите приложение, войдите в систему или зарегистрируйтесь. При подключенном NVR привяжите NVR к телефону.  
 После добавления нажмите на имя устройства в списке, чтобы отобразить видеопоток.

## Технические характеристики

Тип	купольная с ИК-подсветкой
Разрешение	4.0 Мпикс / 2560 x 1440 пикс
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
Класс защиты	IP67
Выходной формат	JPEG/AVI/MJPEG
Угол горизонтального обзора	103°
Максимальная дальность ИК	30 м
Напряжение питания	12 В
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C

## Установка/настройка

IP-камера не показывает изображения	1. Проверьте, подается ли питание на IP-камеру. Исправен ли сетевой кабель. 2. Проверьте, находятся ли IP-камера и шлюз NVR в одной подсети.	Подайте питание, замените сетевой кабель и измените IP-адрес IP-камеры так, чтобы он находился в той же подсети, что и NVR и провод роутера.
IP-камера индикатор не горит	1. Проверьте, подается ли питание, подключен ли сетевой кабель и правильно ли он подключен.	Подайте питание и замените сетевой кабель.
Конфликт IP-адресов IP-камеры	1. Проверьте, совпадает ли IP-адрес IP-камеры с адресами других устройств.	Замените IP-адрес.

## Гарантия изготовителя

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был выдан Гарантийный талон, гарантию сроком: 1 год.

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно и четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеются подписи уполномоченного лица, покупателя и штамп Продавца.

При отсутствии штампа и даты продажи (или кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты его изготовления, указанной в Руководстве по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, стирать или переписывать ранее указанные в нем данные.

## Гарантия изготовителя

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет владельца.

Более подробная информация по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию размещена на нашем сайте в разделе «Поддержка».

Дата изготовления: март 2025г.

Разработано ООО «СК СМАРТ».  
 По заказу ООО «СК СМАРТ» произведено Индиго Хоум и Пластик Компани Лимитед.  
 Страна производства КНР.

Импортер для РФ: ООО «СК СМАРТ»  
 РФ, 127273, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, аллея Березовая, д. 14Б, стр. 3, помещ. 12/Н. ИНН 7719469098

## Гарантия изготовителя

Модель	Дата приобретения	
Серийный номер	Ф.и.о и телефон покупателя	
Название и юр. адрес продающей организации	Подпись продавца	Печать продающей Организации

\* Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.